Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Standby	Power	I<< / Reveal	<< / Tune-
Source	AV / Input / RDS	>>I / Subpage	>>I / Preset+
Red	Red / Netflix / Search	Menu	Menu / Home
Green	Green / APP / Repeat	Exit	Exit / Cancel / Clear
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Up	Up
Blue	Blue / Prime Video / Random	Left	Left
P. Mode	Shift + Sleep / Timer	Enter	OK
S. Mode	Shift + Audio / Lang I/II	Right	Right
Freeze	TV/Radio /	Play	Play / Slow
TXT	Setup / OPT /	Pause/Timeshift	Pause / Step / Freeze
Mix/FAV List	Fav / Marker / PC	Down	Down
Size	Sleep / Timer	Stop	Stop / Hold
Subtitle	Subtitle / EQ	EPG	Guide / EPG / -/--
Cancel/Audio	Audio / Lang I/II	Vol +	Vol +
Record	Rec / Rec Mode	Mute	Mute / Dimmer
<< / Index	>> / Tune+	CH+	CH+ / Page+
>> / Hold	I<< / Preset-	Vol -	Vol -

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
TV/RADIO	Tv/ Radi o	SIZE ZOOM	Zoom / Si ze		
CH	CH-	CH PAGE	CH- / Page-		
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
DISPLAY	Di spl ay	ANGLE INFO	I nf o / Angl e		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
RECALL	Recal l	RETURN BACK	Back / Retur n		