Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	0	0
Sleep	Sleep / Timer	Back	Back / Return
Mute	Mute / Dimmer	Menu	Menu / Home
Mode	Display / Media	CH -	CH- / Page-
1	1	Up	Up
2	2	CH +	CH+ / Page+
3	3	Left	Left
Nicam/A2	Audio / Lang I/II	OK	OK
4	4	Right	Right
5	5	Vol -	Vol -
6	6	Down	Down
TXT / Mix	Text / Goto	Vol +	Vol +
7	7	FAV	Fav / Marker / PC
8	8	EPG	Guide / EPG / -/--
9	9	Info	Info / Angle
TV / Radio	TV/Radio /	Exit	Exit / Cancel / Clear
List	Smart / List	Red	Red / Netflix / Search

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
GREEN	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
YELLOW	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
BLUE	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
HOLD	Hold	HOLD	Stop / Hold				
INDEX	Index	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top				
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
REVEAL	Reveal	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
SUBPAGE	Subpage	SURROUND	Eject / Surround				
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format				
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title				