Originale		Sostituto	
POWER	Power	POWER	Power
TIMER	Timer	PROG SLEEP	Sleep
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SYSTEM	System	HOME SMART	Smart
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
TV/AV/PC	TV/AV/PC	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Originale		Sostituto	
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
PICTURE	Picture	PICTURE FORMAT	Format
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
NICAM/A2	Nicam/A2	DISC NAV LIST	List
TXT/TV	TXT/TV	REPEAT TEXT	Text
MIX	Mix	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
SIZE	Size	ECO 3D	3D
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit
HOLD	Hold		Stop
REVEAL	Reveal	APP MEDIA	Media
SUBPAGE	Subpage	AD SUBT	Subt
INDEX	Index	SEARCH TV/R	TV/R
CH+	Up / CH+		Up
CH+	Up / CH+	+ CH	Ch +
CH-	Down / CH-		Down

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Down / CH-	Ch -		
Right / Vol +	Right		
Right / Vol +	Vol +		
Left / Vol -	Left		
Left / Vol -	Vol -		
Menu	Menu		
Red	Red		
Menu	Ok		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		