Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
On/Off	Power	Display	Info
Audio Off	Mute	Menu Right	Right
Slow Down	Ch -	Menu Down	Down
Stop	Stop	Progr.	Sleep
Auto/Track	Shift + Subt	Return	Back
Slow Up	Ch +	Volume+	Vol +
Subt.	Subt	Volume-	Vol -
Rep/A-B	Shift + Text	1	1
Pause	Pause	2	2
Title	Smart	3	3
DVD/TV	AV	Next	>>I
Pepeat/1/All	Text	4	4
Zoom	Eject	Prev.	I <<
Menu	Menu	5	5
Menu Up	Up	Setup	Options
Menu Left	Left	Top Menu	D. Menu
OK Enter	Ok	6	6

Originale	Sostituto		Originale	Sostituto	
7	7	7	Resume	DISC NAV LIST	List
8	8	8	3D	ECO 3D	3D
Pbc	APP MEDIA	Media	Angle	PICTURE FORMAT	Format
R/L	SHIFT +	SOUND DUAL	Shift + Dual		
9	9	9			
+10	-/-- GUIDE	Guide			
0	0	0			
Np	SHIFT +	HOME SMART	Shift + Smart		
Clear/00:00	CLEAR EXIT	Exit			
C/CH	FAV PRE-CH	Pre Ch			
Play	PLAY MODE ▶	Play			
Open/Close	SHIFT +	MUTE	Shift + Mute		
Rewind	«	<<			
Record	REC MODE ●	Rec			
Audio	SOUND DUAL	Dual			
F. Forward	»	>>			
Shuffle	SEARCH TV/R	TV/R			