Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
NICAM/A2	Nicam/A2	SETTINGS OPT	Options
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
ASPECT	Aspect	ECO 3D	3D
USB/CR	USB/CR	APP MEDIA	Media
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
AUTO	Auto	HOME SMART	Smart
PMODE	P. Mode	PICTURE FORMAT	Format
SMODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
DTV	DTV	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right

Originale		Sostituto	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
	Recall	RETURN BACK	Back
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info

Originale		Sostituto	
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
FAV.	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL −	Vol -
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
EPG	EPG	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
TEXT	Play	PLAY MODE ▶	Play
TEXT	Pause	❚❚	Pause
EPG	Stop	■	Stop
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
HOLD	Rec/Hold	REC MODE ●	Rec
INDEX	<<</Index	«	<<
SIZE	>>/Size	»	>>
REVEAL	I<<</Reveal	I«	I<<
SBPAGE	>>I/SBPAGE	»I	>>I
RED	Red	A	Red

Originale		Sostituto	
GREEN	Green	B	Green
YELLOW	Yellow	C	Yellow
CYAN	Cyan	D	Blue