Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Info	Info / Angle
Mute	Mute / Dimmer	Left	Left
Play	Play / Slow	Enter	OK
Pause	Pause / Step / Freeze	Right	Right
Stop	Stop / Hold	Exit	Exit / Cancel / Clear
<<	<< / Tune-	Down	Down
>>	>> / Tune+	PRE-CH	Back / Return
I<<	I<< / Preset-	Vol +	Vol +
>>I	>>I / Preset+	CH List	Smart / List
AD/Subt	Subtitle / EQ	PR+	CH+ / Page+
P.Size	Zoom / Size	Vol -	Vol -
E-Manual	D.Menu / Top	Media.P	Display / Media
Tools	Setup / OPT /	PR-	CH- / Page-
TTX/MIX	Text / Goto	1	1
Source	AV / Input / RDS	2	2
Menu	Menu / Home	3	3
Up	Up	4	4

Originale		Sostituto	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
A	Red/A	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
B	Green/B	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
C	Yellow/C	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
D	Blue/D	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
RETURN	Return	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return