Mandis shop

AK59- 00104R

Originale	Sostituto
Power	Power
Power Tv	Shift + Power
Bonusview	Smart / List
Open/Close	Eject / Surround
Source Tv	AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Subtitle	Subtitle / EQ
0	0
Audio	Audio / Lang I/II

Originale	Sostituto
I <<	I << / Preset-
>>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Disc Menu	D. Menu / Top
Menu	Menu / Home
Popup/Title Menu	Shift + D. Menu / Top Menu
Tools	Setup / OPT /
Up	Up
Info	Info / Angle
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Return	Back / Return

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
▼	Down	▼	Down		
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
A	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
B	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
C	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
D	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
INTERNET@	Internet@	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
FULL SCREEN	Full Screen	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /		
+ VOL	Vol + Tv	+ VOL	Vol +		
MUTE	Mute TV	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
CH	CH+ Tv	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
VOL −	Vol - Tv	VOL −	Vol -		
CH	CH- Tv	CH PAGE −	CH- / Page-		