| Originale | | Sostituto | | Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Power | | Power | | | | |
| SOURCE | Source | TIMER AV | AV | | | | |
| VOL + | Vol + | VOL + | Vol + | | | | |
| VOL - | Vol - | VOL - | Vol - | | | | |
| | Mute | MUTE | Mute | | | | |
| | Back | RETURN BACK | Back | | | | |
| | Play | PLAY MODE | Play | | | | |
| | Pause | | Pause | | | | |
| | I<< | | I<< | | | | |
| | >>I | | >>I | | | | |
| SOUND | Sound | SOUND DUAL | Dual | | | | |
| SOUND EFFECT | Sound Effect | SETTINGS OPT | Options | | | | |
| SOUND CONTROL | Sound Control | AD SUBT | Subt | | | | |
| WOOFER | Woofer | HOME SMART | Smart | | | | |
| STREAMING MUSIC | Streaming | REPEAT TEXT | Text | | | | |
| Anynet+ | Anynet* | APP MEDIA | Media | | | | |