Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
HDMI	HDMI	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TTX/MIX	TTX/MIX	GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI - SAT 0	0
PRE-CH	PRE-CH	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Vol +	VOL +	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Originale		Sostituto	
P	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
CH LIST	CH List	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
HUB SMART	Smart Hub	LIST SMART	Smart / List
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
▲	Up	▲	Up
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
◀	Left	◀	Left
	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
A	Red/A	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
B Green/B	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
C Yellow/C	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
D Blue/D	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
TV SOCIAL Social/Tv	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /		
SEARCH Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /		
3D 3D	FORMAT PICTURE Picture / Format		
E-MANUAL E-Manual	TOP MENU D.MENU D.Menu / Top		
P.SIZE P.Size	SIZE ZOOM Zoom / Size		
AD/SUBT. AD/Subt.	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
⏮ ◀◀ <<|<<	TUNE- ◀◀ << / Tune-		
⏸ Pause	STEP-FREEZE ⏸ Pause / Step / Freeze		
⏭ ▶▶ >>|>>	TUNE+ ▶▶ >> / Tune+		
● Rec	REC MODE ● Rec / Rec Mode		
▶ Play	SLOW ▶ Play / Slow		
■ Stop	HOLD ■ Stop / Hold		