Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Vol -	Vol -
TV	TV/Radio /	Source	AV / Input / RDS
1	1	P -	CH- / Page-
2	2	Info	Info / Angle
3	3	Menu	Menu / Home
4	4	Guide	Guide / EPG / -/--
5	5	Tools	Setup / OPT /
6	6	Up	Up
7	7	Return	Shift + Back / Return
8	8	Left	Left
9	9	Enter	OK
FAV CH	Fav / Marker / PC	Right	Right
0	0	Internet	Smart / List
PRE CH	Back / Return	Down	Down
Vol +	Vol +	Exit	Exit / Cancel / Clear
Mute	Mute / Dimmer	Red	Red / Netflix / Search
P +	CH+ / Page+	Green	Green / APP / Repeat

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
TTX/MIX	TTX/MIX	GOTO / TEXT	Text / Goto		
MEDIA.P	Media P	MEDIA / DISPLAY	Display / Media		
CONTENT	Content	TOP MENU / D.MENU	D.Menu / Top		
CH LIST	CH LIST	SHIFT + LIST / SMART	Shift + Smart / List		
AD	AD	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II		
SUBT.	SUBT	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ		
◀◀	<<	TUNE- / ◀◀	<< / Tune-		
⏸	Pause	STEP-FREEZE / ⏸	Pause / Step / Freeze		
▶▶	>>	TUNE+ / ▶▶	>> / Tune+		
●	Rec	REC MODE / ●	Rec / Rec Mode		
▶	Play	SLOW / ▶	Play / Slow		
■	Stop	HOLD / ■	Stop / Hold		