Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Source		AV
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	TTX/MIX		Text
	PRE-CH		Pre Ch
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute

Originale		Sostituto	
	CH. List		List
	P+		Ch +
	P-		Ch -
	Menu		Menu
	Smart Hub		Smart
	Guide		Guide
	Tools		Options
	Info		Info
	Return/Back		Back
	Exit		Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	Red		Red
	Green		Green

Originale		Sostituto	
C	Yellow	C	Yellow
D	Blue	D	Blue
E-MANUAL	E-Manual	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
3D	3D	ECO 3D	3D
D	D	SOUND DUAL	Dual
■	Stop	■	Stop
⏮	<<| <<	«	<<
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
❚❚	Pause	❚❚	Pause
⏭	>>| >>|	»	>>

Originale	Sostituto