Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Select DVD	Smart / List	I<<	I<< / Preset-
Select HDD	Display / Media	<I	Vol -
Input Sel.	AV / Input / RDS	I>	Vol +
Standby / On	Power	>>I	>>I / Preset+
Open / Close	Eject / Surround	<<	<< / Tune-
1	1	Stop	Stop / Hold
2	2	Play / Pause	Play / Slow
3	3	Play / Pause	Pause / Step / Freeze
4	4	>>	>> / Tune+
5	5	Audio	Audio / Lang I/II
6	6	Prog +	CH+ / Page+
7	7	Prog -	CH- / Page-
8	8	Menu	Menu / Home
9	9	Return	Back / Return
TV / DVD	TV/Radio /	Up	Up
0	0	Left	Left
CM Skip	Text / Goto	OK	OK

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Right	Right		
Down	Down		
Title List / Di Menu	D.Menu / Top		
Info	Info / Angle		
Cancel	Exit / Cancel / Clear		
Play List / Tit Menu	Sound / Title		
Anykey	Red / Netflix / Search		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Repeat	Green / APP / Repeat		
Repeat A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
Rec	Rec / Rec Mode		
Rec Pause	Shift + Pause / Step /		
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode		
Timer	Sleep / Timer		
Copy	Blue / Prime Video / Random		
Marker	Fav / Marker / PC		

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Input Sel.	AV / Input / RDS		
TV Standby / On	Power		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
Vol +	Vol +		
TV Mute	Mute / Dimmer		
Prog +	CH+ / Page+		
Vol -	Vol -		
Prog -	CH- / Page-		