Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
FUNCTION TV SOURCE	Function Tv	TIMER AV	AV
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Open/Close	ZOOM	Eject
RDS DISPLAY 1	1/RDS Display	1	1
2	2	2	2
TA 3	3/TA	3	3
PTY- 4	4/PTY-	4	4
PTY SEARCH 5	5/PTY SEARCH	5	5
PTY+ 6	6/PTY+	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
FULLSCREEN	Full Screen	ECO 3D	3D
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
	I<<		I<<

Originale		Sostituto	
	>>I		>>I
	<<		<<
	>>		>>
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TUNING /CH+	Tuning/CH+	+ CH	Ch +
TUNING /CH	Tuning/Ch-	CH -	Ch -
S/W LEVEL	S/W Level	SOUND DUAL	Dual
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TITLE MENU POPUP	Title Menu/POPUP	HOME SMART	Smart
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Return	Back		
Exit	Exit		
Up	Up		
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		
Enter	Ok		
A	Red		
B	Green		
C/ Tuner	Yellow		
D/ MO-ST	Blue		
Internet	Media		
V. Sound	Format		
DSP	TV/R		

Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
FUNCTION TV SOURCE	Function Tv	TIMER AV	AV
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
RDS DISPLAY 1	1/ RDS Display	1	1
2	2	2	2
TA 3	3/ TA	3	3
PTY- 4	4/ PTY-	4	4
PTY SEARCH 5	5/ PTY SEARCH	5	5
PTY+ 6	6/ PTY+	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
<<	<<	<<	<<
>>	>>	>>	>>
Stop	Stop	Stop	Stop
Play	Play	PLAY MODE	Play

Originale		Sostituto	
	Pause		Pause
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TUNING /CH+	Tuning/ CH+	+ CH	Ch +
TUNING /CH-	Tuning/ CH-	CH –	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Enter	OK	Ok
A	A	A	Red

Originale		Sostituto	
B	B	B	Green
TUNER MEMORY C	C/ Tuner	C	Yellow
MO/ST D	D/ MO- ST	D	Blue

Originale	Sostituto