Originale	Sostituto
DVD	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2
VCR	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4
Input Sel.	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS
Standby / On	Power
Open / Close	SURROUND — Eject / Surround
1	TV 1 — 1
2	DVD 2 — 2
3	CD-STB 3 — 3
4	VIDEO 4 — 4
5	TAPE 5 — 5
6	TUNER 6 — 6
7	AUX-HDD 7 — 7
8	USB 8 — 8
9	BLUETOOTH 9 — 9
Angle	SHIFT + ANGLE INFO — Shift + Info / Angle
0	HDMI-SAT 0 — 0
Audio	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II

Originale	Sostituto
I<<	PRESET- — I<< / Preset-
SKIP F.ADV / Skip	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC
PAUSE — Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze
>>I	PRESET+ — >>I / Preset+
<<	TUNE- — << / Tune-
STOP — Stop	HOLD — Stop / Hold
PLAY — Play	SLOW — Play / Slow
>>	TUNE+ — >> / Tune+
PROG/TRK +	CH PAGE + — CH+ / Page+
PROG/TRK -	CH PAGE − — CH- / Page-
MENU — Menu	HOME MENU — Menu / Home
Up	Up
RETURN — Return	RETURN BACK — Back / Return
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Title List / Di Menu	D. Menu / Top		
Info	Info / Angle		
Playlist / Tit Menu	Smart / List		
Anykey	Yellow / YouTube / Repeat		
Subtitle	Subtitle / EQ		
TV / VCR	Display / Media		
REC	Rec / Rec Mode		
Rec Speed	Setup / OPT /		
Cancel	Exit / Cancel / Clear		
Timer Rec	Sleep / Timer		
Copy To DVD	Red / Netflix / Search		
Copy To VCR	Green / APP / Repeat		

Originale		Sostituto	
TV STANDBY/ON	TV Standby/On		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
TV VOL	Vol +	VOL +	Vol +
TV MUTE	TV Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PROG/TRK	Prog. +	CH PAGE +	CH+ / Page+
TV VOL	Vol -	VOL −	Vol -
PROG/TRK	Prog. -	CH PAGE −	CH- / Page-

Originale	Sostituto