Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Source		AV / Input / RDS
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	TTX/MIX		Text / Goto
	PRE-CH		Back / Return
	Mute		Mute / Dimmer
	CH List		Smart / List
	Vol +		Vol +

Originale		Sostituto	
	Vol -		Vol -
	CH+		CH+ / Page+
	CH-		CH- / Page-
	Media.P		Display / Media
	Menu		Menu / Home
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Tools		Setup / OPT /
	Info		Info / Angle
	Return		Shift + Back / Return
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
	Enter		OK
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
C	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
D	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
E-MANUAL	E-Manual	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
PIC SIZE	Pic/Size	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
AD/SUBT.	AD/Subt	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
⏮	<<I <<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
⏸	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze		
⏭	>>I >>I	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		