Originale	Sostituto
Power	Power
Open/Close	Eject / Surround
Repeat	Green / APP / Repeat
Repeat A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Setup	Setup / OPT /
3D	Picture / Format
Zoom	Zoom / Size
Book Mark	TV/Radio /
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Originale	Sostituto
0	0
Mode	Text / Goto
Clear	Exit / Cancel / Clear
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
I <<	I << / Preset-
>>I	>>I / Preset+
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Top Menu	D.Menu / Top
Menu	Menu / Home
Return	Back / Return
Display	Display / Media
Up	Up
Down	Down
Left	Left

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Right	Right		
Enter	OK		
Step	SHIFT + STEP - FREEZE Shift + Pause / Step /		
Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
Angle	ANGLE INFO Info / Angle		