Originale	Sostituto
Power	Power
Function	Smart / List
1 / CD	1
1 / CD	Shift + 3
2 / VCR	2
2 / VCR	Shift + 4
3 / DVD	3
3 / DVD	Shift + 2
4	4
5 / SAT	5
5 / SAT	Shift + 0
6	6
7	7
8	8
9	9
Sleep	Sleep / Timer
0	0

Originale	Sostituto
DRC	Picture / Format
TUNER	TV/Radio /
TUNER	Shift + 6
Mo. / St.	Sound / Title
Input Mode	AV / Input / RDS
Volume+	Vol +
Volume-	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
Menu	Menu / Home
Tuning Mode	Guide / EPG / -/--
Up	Up
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Down	Down
Info	Info / Angle
Sub Woofer	Eject / Surround

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
TUNER MEMORY Tuner Memory	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
STEREO Stereo	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
SFE MODE SFE. Mode	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
PL. II Mode	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
PL II Effect	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
SPK LEVEL SPK. Level	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
TEST TONE Test Tone	GOTO TEXT Text / Goto		
RDS DISPLAY RDS Display	SHIFT + MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media		
PTY+ PTY+	SHIFT + ▲ Shift + Up		
PTY SEARCH PTY Search	SHIFT + OK Shift + OK		
PTY- PTY-	SHIFT + ▼ Shift + Down		
TA TA	SHIFT + ▶ Shift + Right		