Mandis shop

Sanyo CXVT

Originale	Sostituto
Standby	Power
Lamp/Lamp	Shift + Video/Comp (Shift + Comp / Video)
NO Show	Source
Freeze	Timer/Freeze (Freeze / Timer)
Menu	Menu
Reset	Shift + Power (Shift + Power)
Screen	Aspect/Eco (Eco / Aspect)
Image	Auto
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Enter
Brightness	Shift + Aspect/Eco (Shift + Eco / Aspect)
Contrast	Invert/3D (3D / Invert)
Color	Focus/Volt (Volt / Focus)
Lens Iris	Mute/Blank (Blank / Mute)

Originale	Sostituto
Preset Image	Stop (- / Stop)
User Image	Video/Comp (Comp / Video)
Video	Mode
Component/C1/	Page▲/Vol (Vol + / Page +)
HDMI/H1/H2	Play/+ (+ / Play)
S-Video	Page▼/Vol (Vol - / Page -)
PC	Shift + Mode (Shift + Mode)
Info	Info/Help (Help / Info)

https://remotecontrols.it/Sanyo/1602-365-telecomando-sostituzione-per-Sanyo-CXVT-958745.htm