Originale	Sostituto
Power	Power
Mute	Mute
Net +	Smart
DTV	D. Menu
USB	3D
YouTube	Media
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Tv Guide	Guide

Originale	Sostituto
Recall	Pre Ch
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Picture	Format
Sound	Dual
Source	AV
CH+	Ch +
CH-	Ch -
Menu	Menu
Exit	Exit
Back	Back
FAV	Shift + Pre Ch
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok

Originale		Sostituto	
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
AUDIO	Audio	SHIFT +	SOUND DUAL Shift + Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
TEXT HOLD	Text / Hold	SEARCH TV/R	TV/R
TEXT/DVD ZOOM	Text / DVD/ Zoom	ZOOM	Eject
DISPLAY	Power Display	SHIFT +	Shift + Power
	Rec	REC MODE	Rec
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	Stop		Stop
REC LIST	Rec List	DISC NAV LIST	List
	<< PVR Media		<<
	>> PVR Media		>>
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause

Originale		Sostituto	
GOTO	Red/ Goto	A	Red
A-B	Green/ A-B	B	Green
ANGLE	Yellow/ Angle	C	Yellow
REPEAT	Blue/ Repeat	D	Blue