Originale		Sostituto	
TV	Power	Power	Power
CONTROL	Control	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
[i+]	[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle
P.INFO	P.Info	LIST SMART	Smart / List
ATV	ATV	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
DTV	DTV	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
SAT	SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
RADIO	Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
EXT MEDIA	Power Ext. Media	SHIFT + Power	Shift + Power
←	←	SHIFT + ◀	Shift + Left
Pause	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
→	→	SHIFT + ▶	Shift + Right
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
<<	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
Play	Play	SLOW ▶	Play / Slow
>>	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
REC STOP	Rec Stop	SHIFT + HOLD ■	Shift + Stop / Hold

Originale		Sostituto	
I<<	I<<	PRESET- I<<	I<< / Preset-
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
>>I	>>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
Recall	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI - SAT 0	0
Source	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
I/II/I+II V/CD	I/II/I+II/▼/O)	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
[<>]	[<>]	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
AV Mode	SHIFT + RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS	Back	RETURN BACK Back / Return
Eco	MEDIA DISPLAY Display / Media	[...]	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ
Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer	[≡?]	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top
Vol +	+ VOL Vol +	[≡o]	TIMER SLEEP Sleep / Timer
P+	+ CH PAGE CH+ / Page+	[≡♦]	SIZE ZOOM Zoom / Size
[≡]	GOTO TEXT Text / Goto	R Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
Vol -	VOL − Vol -	G Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat
P-	CH PAGE − CH- / Page-	Y Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
Home	HOME MENU Menu / Home	B Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
EPG	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
Nothing	SURROUND ⏏ Eject / Surround		
Up	▲ Up		
Left	◀ Left		
OK	OK OK		
Right	▶ Right		
END	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear		
Down	▼ Down		