Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Menu	Menu
Mute	Mute	EPG	Guide
1	1	Exit	Exit
2	2	Up / CH + / I <	Up
3	3	Down / CH - / >>	Down
4	4	Right / Vol +	Right
5	5	Left / Vol -	Left
6	6	OK	Ok
7	7	Up / CH + / I <	I <<
8	8	Down / CH - / >>	>>I
9	9	Up / CH + / I <	Ch +
0	0	Down / CH - / >>	Ch -
FAV	SHIFT + FAV PRE-CH Shift + Pre Ch	Left / Vol -	Vol -
Recall	FAV PRE-CH Pre Ch	Right / Vol +	Vol +
Game	APP MEDIA Media	ZOOM Red / Zoom	Red
Auto	HOME SMART Smart	LAN/AUDIO Green / Lan/Audi	Green
Info	DISPLAY INFO Info	PLAY/PAUSE Yellow / Play/Pause	Yellow

Originale		Sostituto	
TEXT	Blue / Text	D	Blue
ZOOM	Red / Zoom	ZOOM	Eject
LAN/AUDIO	Green / Lan/Audi	SOUND DUAL	Dual
PLAY/PAUSE	Yellow /	PLAY MODE	Play
PLAY/PAUSE	Yellow /		Pause
TEXT	Blue / Text	REPEAT TEXT	Text
TV/RADIO	<< / Tv/Radio	<<	<<
TV/RADIO	<< / Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
SUBTITLE	>> / Subtitle	>>	>>
SUBTITLE	>> / Subtitle	AD SUBT	Subt

Originale	Sostituto