Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	<X]		Fav / Marker / PC
	Search		Shift + Red / Netflix /
	TV		TV/Radio /
	Home/VOD		Shift + Menu /
	Menu		Menu / Home

Originale		Sostituto	
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	P+		CH+ / Page+
	P-		CH- / Page-
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Back		Back / Return
	*		Smart / List
	i		Info / Angle
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	<<		<< / Tune-

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Stop	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Rec	Rec / Rec Mode		
EPG	Guide / EPG / -/--		
?	Subtitle / EQ		
...♪	Sound / Title		
A-z	Zoom / Size		
[=]	Text / Goto		
☼	Setup / OPT /		