| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Power | Power |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Play / Pause | Play / Slow |
| Play / Pause | Pause / Step / Freeze |
| Stop | Stop / Hold |
| Rec | Rec / Rec Mode |
| << | << / Tune- |
| >> | >> / Tune+ |
| << | I << / Preset- |
| >> | >>I / Preset+ |
| :Q | Sound / Title |
| TV Play | Eject / Surround |
| Format | Picture / Format |
| Live TV | TV/Radio / |
| ☰ | D.Menu / Top |
| ⚙ | Setup / OPT / |
| Green / TTX | Text / Goto |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Source | AV / Input / RDS |
| Home | Menu / Home |
| Up | Up |
| Down | Down |
| Right | Right |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Del | Exit / Cancel / Clear |
| Blue / Info | Info / Angle |
| Back | Back / Return |
| Vol + | Vol + |
| Vol - | Vol - |
| Internet | Smart / List |
| CH+ | CH+ / Page+ |
| CH- | CH- / Page- |
| Mouse | Display / Media |
| 1 | 1 |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| EPG | Red / EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| ↩ | ↩ | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| EPG | Red / EPG | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| TTX | Green / TTX | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| FAV | Yellow / FAV | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| INFO | Blue / Info | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| FAV | Yellow / FAV | SHIFT + PC FAV MARKER | Shift + Fav / Marker / PC |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |