Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Up / P+	CH+ / Page+
1	1	Left / Vol -	Left
2	2	Left / Vol -	Vol -
3	3	Right / Vol +	Right
4	4	Right / Vol +	Vol +
5	5	Down / P-	Down
6	6	Down / P-	CH- / Page-
7	7	Red	Red / Netflix / Search
8	8	Green	Green / APP / Repeat
9	9	Yellow / FT-	Yellow / YouTube / Repeat
0 / AV	0	Blue / FT+	Blue / Prime Video / Random
0 / AV	AV / Input / RDS	Text Memo	Smart / List
P↔P	Back / Return	Info	Info / Angle
Timer	Sleep / Timer	Mute	Mute / Dimmer
Menu	Menu / Home	Text Cancel	Display / Media
Enter	OK	Text	Text / Goto
Up / P+	Up	Skip	Sound / Title

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
STATUS Status	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
NORMAL Normal	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		