Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
TIME	Time	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
PBC	PBC	LIST SMART	Smart / List
PROG	Prog	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
ANGLE	Angle	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
SUB-T	SUB-T	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
7	7	AUX - HDD 7	7

Originale		Sostituto	
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
LANGUAGE	Language	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
0/10	0/10	HDMI - SAT 0	0
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
STEP	Step	SHIFT + STEP - FREEZE	Shift + Pause / Step /
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
RAN	RAN	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
N/P	N/P	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
RESET	Reset	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
OSD	OSD	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
Is/Ps	Is/Ps	ANGLE INFO	Info / Angle
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
MENU Menu	HOME MENU Menu / Home		
Left	Left		
ENTER Enter	OK OK		
Right	Right		
TITLE Title	TITLE SOUND Sound / Title		
Down	Down		
R/L R/L	FORMAT PICTURE Picture / Format		
A-B A-B	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
<<	TUNE- << / Tune-		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
VOL+ Vol +	+ VOL Vol +		
STOP Stop	HOLD Stop / Hold		
I <<	PRESET- I << / Preset-		
>>I	PRESET+ >>I / Preset+		
VOL- Vol -	VOL - Vol -		