Mandis shop

Sony RMT-811

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Start/Stop	Power	⏮/<	Left
T	Up	STOP	Stop
W	Down	>/⏭	Right
Photo	Media	PAUSE	Pause
Zero Set	Menu	SLOW	Slow >
Display	Info	×2	x2
Data Code	Smart	REC	Rec
Play Memory	Ok	MARK	Mark
Index Memory	Guide	AUDIO DUB	Audio Dub
Memory-	Ch -		
Memory+	Ch +		
Search Mode	AV		
⏮ <<	⏮ <<		
>>⏭	>>⏭		
REW <<	<<		
PLAY	Play		
FF >>	>>		

https://remotecontrols.it/Sony/1395-924-telecomando-sostituzione-per-Sony-RMT811-145502.html