Originale		Sostituto	
I/⏻	Power		Power
TV I/⏻	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
ONE-TOUCH PLAY	One-Touch Play	-/-- GUIDE	Guide
⏏	Eject	ZOOM ⏏	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
SYSTEM MENU	System Menu	SEARCH TV/R	TV/R
0	0	0	0
♥	♥	FAV PRE-CH	Pre Ch

Originale		Sostituto	
D.TUNING	[. . . .] / D. Tunning	AD SUBT	Subt
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU MENU	Menu
POP UP/MENU	Pop Up/Menu	APP MEDIA	Media
THEATRE	Theatre	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
	Ok	OK	Ok
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
SOUND MODE	Sound Mode	SOUND DUAL	Dual
	o))	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual

Originale		Sostituto	
HOME	Home	HOME SMART	Smart
←.	←.	PICTURE FORMAT	Format
.→	.→	ECO 3D	3D
PRESET− I<<	I<< / Preset-	I<<	I<<
PRESET+ >>I	>>I / Preset+	>>I	>>I
TUNING− <<	<</ Tunning-	<<	<<
TUNING+ >>	>>/ Tunning+	>>	>>
Play	Play	PLAY MODE ▶	Play
Pause	Pause	II	Pause
Stop	Stop	■	Stop
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
Mute	Mute	MUTE	Mute
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
TV +	Tv Vol +	+ CH	Ch +
TV −	Tv Vol -	CH −	Ch -
TV	Tv Input	TIMER AV	AV

Originale		Sostituto	
FUNCTION	Function	REPEAT TEXT	Text