Mandis shop

RM-S33

Originale	Sostituto
System Power	Power
Sleep	Sleep
Function	Menu
Play MD	1
Pause MD	2
Stop MD	3
Play CD	Play
Pause CD	Pause
Stop CD	Stop
I << CD	I <<
>>I CD	>>I
<< CD	<<
>> CD	>>
Repeat CD	Text
Edit CD	Info
Check CD	Back
Clear CD	Exit

Originale	Sostituto
Tuner / Band	Ok
– PRE Preset -	Left
SET + Preset +	Right
< Tape A	4
Tape A >	5
Stop Tape A	6
<< Tape A	7
Tape A >>	8
< Tape B	SHIFT + PLAY MODE Shift + Play
Tape B >	SHIFT + Shift + Pause
Stop Tape B	SHIFT + Shift + Stop
Tape B >>	SHIFT + Shift + >>
<< Tape B	SHIFT + Shift + <<
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -

https://remotecontrols.it/Sony/1557-202-telecomando-sostituzione-per-Sony-RM-S33.html