Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Input	AV / Input / RDS	Green	Green / APP / Repeat
Power	Power	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Digital/Analog	Display / Media	Blue	Blue / Prime Video / Random
Sync Menu	D.Menu / Top	Netflix	Shift + Red / Netflix /
1	1	[i+]/[?]	Info / Angle
2	2	Guide	Guide / EPG / -/--
3	3	Sleep	Sleep / Timer
4	4	Up	Up
5	5	Left	Left
6	6	OK	OK
7	7	Right	Right
8	8	Return	Back / Return
9	9	Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear	Options	Setup / OPT /
0	0	Home	Menu / Home
[≡]/Text	Text / Goto	Vol +	Vol +
Red	Red / Netflix / Search	Recall	Fav / Marker / PC

Originale		Sostituto	
PROG +	PR+	CH + PAGE	CH+ / Page+
—	Vol -	VOL —	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
—	PR-	CH PAGE —	CH- / Page-
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TITLE LIST	Title List	LIST SMART	Smart / List
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	[+]	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Originale	Sostituto