Originale		Sostituto	
I/⏻	Power	⏻	Power
TV I/⏻	Power Tv	SHIFT + ⏻	Shift + Power
TV INPUT	Input Tv	TIMER AV	AV
OPEN/ CLOSE	Open / Close	ZOOM ⏏	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +

Originale		Sostituto	
—	Vol -	VOL —	Vol -
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
YELLOW	Yellow	C	Yellow
BLUE	Blue	D	Blue
RED	Red	A	Red
GREEN	Green	B	Green
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
POP UP/MENU	Pop Up Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
↑	Up	▲	Up
↓	Down	▼	Down
→	Right	▶	Right
←	Left	◀	Left
-✦-	OK	OK	Ok
HOME	Home	HOME SMART	Smart
PREV ⏮	I <<	⏮	I <<

Originale		Sostituto	
PAUSE	Pause		Pause
NEXT	>>I		>>I
	<<		<<
PLAY	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	>>		>>
STOP	St op		St op
NETFLIX	Net f l i x	APP MEDIA	Medi a
SEN	SEN	SEARCH TV/R	TV/ R

Originale	Sostituto