Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Sour ce/ [+]	TIMER AV	AV
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	[i +] / [?]	DISPLAY INFO	I nf o
	- / - - / Recal l	-/-- GUIDE	Gui de
	Red/ ♪	A	Red
	Gr een/ ☼	B	Gr een
	Yel l ow	C	Yel l ow

Originale		Sostituto	
	Bl ue/ [+]	D	Bl ue
	[ ]	AD SUBT	Subt
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
	OK	OK	Ok
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	Pause		Pause
	St op		St op
	>>		>>
	<<		<<
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mut e	MUTE	Mut e

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
PROG Prog+	+ CH Ch +		
Prog-	CH − Ch -		

Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	Play		Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	>>		>>
	<<		<<

Originale	Sostituto

Originale		Sostituto	
VIDEO I/⏻	Power	⏻	Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--/Recall	-/-- GUIDE	Guide
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok

Originale		Sostituto	
OK	Play	PLAY MODE ▶	Play
⏸	Pause	⏸	Pause
■	Stop	■	Stop
▶▶	>>	▶▶	>>
◀◀	<<	◀◀	<<
REC	Rec	REC MODE ●	Rec
PROG +	Prog+	+ CH	Ch +
PROG −	Prog-	CH −	Ch -