Originale	Sostituto
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
[i +]	Info
[≡]	Text
Google Play	SHIFT + MEDIA Shift + Media
NETFLIX	Netflix MEDIA Media

Originale	Sostituto
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
GUIDE Guide	GUIDE Guide
REC LIST Rec List	DISC NAV LIST List
Input	TIMER AV AV
☼	TOP MENU MENU Menu
Up	Up
Right	Right
Down	Down
Left	Left
OK	OK Ok
BACK Back	RETURN BACK Back
TV	SEARCH TV/R TV/R

Non funzione di controllo vocale.

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
HOME Home	HOME SMART Smart	EXIT Exit	CLEAR EXIT Exit
Vol +	+ VOL Vol +		
Vol -	VOL − Vol -		
Recall	FAV PRE-CH Pre Ch		
Mute	MUTE Mute		
CH+	+ CH Ch +		
CH-	CH − Ch -		
AUDIO Audio	SOUND DUAL Dual		
[. . .]	AD SUBT Subt		
HELP Help	E-MANUAL D.MENU D. Menu		
<<	<< <<		
Play	PLAY MODE ▶ Play		
>>	>> >>		
REC Rec	REC MODE Rec		
Pause	Pause		

Non funzione di controllo vocale.