| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| System Standby | Power | Left | Left |
| Muting | Mute / Dimmer | Enter | OK |
| Play | Play / Slow | Right | Right |
| Pause | Pause / Step / Freeze | Down | Down |
| Stop | Stop / Hold | Recall | Back / Return |
| << | << / Tune- | Master Vol + | Vol + |
| >> | >> / Tune+ | Multi CH | Smart / List |
| I<</CH Preset- Tuner | I<< / Preset- | Tv CH+ | CH+ / Page+ |
| >>I/CH Preset+ Tuner | >>I / Preset+ | Master Vol - | Vol - |
| Sound Field Mode | Sound / Title | Tv CH- | CH- / Page- |
| Sound Field | Audio / Lang I/II | 1 Tuner | 1 |
| Sleep | Sleep / Timer | 2 Tuner | 2 |
| Tv/Video/ANT | TV/Radio / | CD | 3 |
| DVD Menu | D. Menu / Top | 4 Tuner | 4 |
| Standby AV | AV / Input / RDS | 5 Tuner | 5 |
| Main Menu | Menu / Home | Tuner | 6 |
| Up | Up | 7 Tuner | 7 |

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| 8 Tuner | 8 | Tv Vol - | Shift + Vol - |
| 9 Tuner | 9 | DVD/LD | Shift + 2 |
| 0 Tuner | 0 | 3 Tuner | Shift + 3 |
| - | Fav / Marker / PC | MD/Tape | Shift + 5 |
| Video1 | Red / Netflix / Search | 6 Tuner | Shift + 6 |
| Video 2 | Green / APP / Repeat | >10 Tuner/Shift/-/- | Shift + 0 |
| I<</CH/Preset- | Shift + I<< / Preset- | | |
| >>I/CH/Preset+ | Shift + >>I / Preset+ | | |
| Sound Field | Shift + Sound / Title | | |
| Test Tone | Shift + Audio / Lang I/II | | |
| D.Skip/TV/VTR | Shift + TV/Radio / Program | | |
| Top Menu | Shift + D.Menu / Top Menu | | |
| + | Shift + Up | | |
| < Menu | Shift + Left | | |
| Enter/D.Tuning/Return Tuner | Shift + OK | | |
| Menu > | Shift + Right | | |
| Tv Vol + | Shift + Vol + | | |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Standby | | Power |
| VIDEO 1 | Video 1 | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| VIDEO 2 | Video 2 | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| DVD/LD | DVD/LD | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| MD/TAPE | MD/Tape | SHIFT + TAPE 5 | Shift + 5 |
| CD | CD | SHIFT + CD-STB 3 | Shift + 3 |
| TUNER | Tuner | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |
| TOP MENU 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| DVD MENU 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| ENTER 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| SHIFT >10 | >10/Shift/-/- | SHIFT + HDMI-SAT 0 | Shift + 0 |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| D.TUNING ENTER RETURN | Enter/D. Tuning/Return | OK | OK |
| CH/PRE | I << | PRESET- | I << / Preset- |
| PRESET + | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| TV/VTR D.SKIP | D. Skip/TV/VTR | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| MUTING | Muting | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| MASTER VOL | Master Vol + | VOL + | Vol + |
| | Master Vol - | VOL - | Vol - |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Standby CD | Power |
| Standby Video | Shift + Power |
| Video 1 | Shift + Smart / List |
| Video 2 | Shift + Display / Media |
| DVD/LD | Shift + 2 |
| MD/Tape | Shift + D. Menu / Top Menu |
| CD | TV/ Radio / |
| Tuner | Text / Goto |
| 1 CD | Shift + 1 |
| 1 Video 1 | 1 |
| 2 CD | Smart / List |
| 2 Video 1 | 2 |
| 3 CD | Shift + 3 |
| 3 Video 1 | 3 |
| 4 CD | 4 |
| 4 Video 1 | Shift + 4 |
| 5 CD | 5 |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| 5 Video 1 | Shift + 5 |
| 6 CD | Shift + 6 |
| 6 Video 1 | 6 |
| 7 CD | 7 |
| 7 Video 1 | Shift + 7 |
| 8 CD | Shift + 8 |
| 8 Video 1 | 8 |
| 9 CD | Shift + 9 |
| 9 Video 1 | 9 |
| >10/ Shift/ -/-- | Fav / Marker / PC |
| >10/ Shift/ -/-- Video 1 | Shift + 0 |
| 0 CD | Guide / EPG / -/-- |
| 0 Video 1 | 0 |
| Enter/ D. Tuning/ Return CD | Display / Media |
| Enter/ D. Tuning/ Return Video 1 | OK |
| I << CD | I << / Preset- |
| I << Video 1 | Shift + I << / Preset- |

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| >>I CD | >>I / Preset+ | | |
| >>I Video 1 | + Shift + >>I / Preset+ | | |
| << CD | << / Tune- | | |
| << Video 1 | + Shift + << / | | |
| >> CD | >> / Tune+ | | |
| >> Video 1 | + Shift + >> / | | |
| D.Skip/TV/VTR CD | D.Menu / Top | | |
| D.Skip/TV/VTR Video 1 | Setup / OPT / | | |
| Play CD | Play / Slow | | |
| Play Video 1 | + Shift + Play / | | |
| Pause CD | Pause / Step / Freeze | | |
| Pause Video 1 | + Shift + Pause / Step / | | |
| Stop CD | Stop / Hold | | |
| Stop Video 1 | + Shift + Stop / | | |
| Muting | Mute / Dimmer | | |
| Master Vol+ | Vol+ | | |
| Master Vol- | Vol- | | |

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| Standby | Power | 5 Video 2 | 5 |
| Standby Video | Shift + Power | 6 MD/Tape | 6 |
| Video 1 | Shift + 1 | 6 Video 2 | Shift + 6 |
| Video 2 | Shift + 2 | 7 MD/Tape | 7 |
| DVD/LD | Display / Media | 7 Video 2 | Shift + 7 |
| MD/Tape | Smart / List | 8 MD/Tape | Shift + 8 |
| CD | Setup / OPT / | 8 Video 2 | 8 |
| Tuner | TV/Radio / | 9 MD/Tape | Shift + 9 |
| 1 MD/Tape | Shift + Smart / List | 9 Video 2 | 9 |
| 1 Video 2 | 1 | >10/Shift/-/-- MD/Tape | Guide / EPG / -/-- |
| 2 MD/Tape | Shift + Display / Media | >10/Shift/-/-- Video 2 | Shift + 0 |
| 2 Video 2 | 2 | 0 MD/Tape | Fav / Marker / PC |
| 3 MD/Tape | Shift + 3 | 0 Video 2 | 0 |
| 3 Video 2 | 3 | Enter/D.Tuning/R turn MD/Tape | Shift + OK |
| 4 MD/Tape | 4 | Enter/D.Tuning/R turn Video 2 | OK |
| 4 Video 2 | Shift + 4 | I<< MD/Tape | I<< / Preset- |
| 5 MD/Tape | Shift + 5 | I<< Video 2 | Shift + I<< / Preset- |

| Originale | | Sostituto | | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|---|---|
| PRESET + | >>I MD/Tape | PRESET+ | >>I / Preset+ | | |
| PRESET + | >>I Video 2 | SHIFT + PRESET+ | Shift + >>I / Preset+ | | |
| | << MD/Tape | TUNE- | << / Tune- | | |
| | << Video 2 | SHIFT + TUNE- | Shift + << / | | |
| | >> MD/Tape | TUNE+ | >> / Tune+ | | |
| | >> Video 2 | SHIFT + TUNE+ | Shift + >> / | | |
| TV/VTR D.SKIP | D. Skip/TV/VTR MD/Tape | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top | | |
| TV/VTR D.SKIP | D. Skip/TV/VTR Video 2 | SHIFT + TOP MENU D.MENU | Shift + D. Menu / Top Menu | | |
| | Play MD/Tape | SLOW | Play / Slow | | |
| | Play Video 2 | SHIFT + SLOW | Shift + Play / | | |
| | Pause MD/Tape | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze | | |
| | Pause Video 2 | SHIFT + STEP-FREEZE | Shift + Pause / Step / | | |
| | Stop MD/Tape | HOLD | Stop / Hold | | |
| | Stop Video 2 | SHIFT + HOLD | Shift + Stop / | | |
| MUTING | Muting | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer | | |
| MASTER VOL | Master Vol + | VOL + | Vol + | | |
| | Master Vol - | VOL – | Vol - | | |