Originale	Sostituto		Originale	Sostituto	
On/Off		Power	Back		Back
Mute		Mute	Volume+		Vol +
Update		List	Chan. Up		Ch +
Subt. List		Subt	Volume-		Vol -
Sleep Timer		Sleep	Menu audio		Dual
Return TV		TV/R	Chan. Down		Ch -
Menu video		D. Menu	1		1
Text		Text	2		2
Txt Expand		Eject	3		3
TV/AV		AV	4		4
Menu		Menu	5		5
Menu Up		Up	6		6
Display		Info	7		7
Menu Left		Left	8		8
OK Enter		Ok	9		9
Menu Right		Right	Guide -/-- 1.		Guide
Menu Down		Down	0/10		0

Originale	Sostituto
2. Fav P/C 2.	FAV PRE-CH Pre Ch
Red	A Red
Green	B Green
Yellow	C Yellow
Blue	D Blue
On/Off	SHIFT + Shift + Power
Game Coo	APP MEDIA Media
On/Tim	PLAY MODE Play
Off/Tim	Stop
Color+ P.Std	SHIFT + PICTURE FORMAT Shift + Format
Bright+ Mode	SHIFT + TOP MENU MENU Shift + Menu
Swap	>>
On Pip	ECO 3D 3D
Rotate Pip	<<
Bright- Sys	SETTINGS OPT Options
Audio-	SHIFT + VOL - Shift + Vol -
Dim Pip	I<<

Originale	Sostituto
Audio+	SHIFT + VOL + Shift + Vol +
Color- S.Std	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual
Tone-	SHIFT + Shift + Down
Tone+	SHIFT + Shift + Up
Contrast+	SHIFT + CH + Shift + Ch +
Still	Pause
Contrast-	SHIFT + CH - Shift + Ch -
Help	SHIFT + E-MANUAL D.MENU Shift + D. Menu
Camera	SHIFT + 1 Shift + 1
Camera1	SHIFT + 2 Shift + 2
Clear	CLEAR EXIT Exit
4. # 16:9	PICTURE FORMAT Format
3. *	SHIFT + FAV PRE-CH Shift + Pre Ch
View	HOME SMART Smart
Surround	SHIFT + A Shift + Red
Nicam/Mono	SHIFT + B Shift + Green
Level R/Woofer	SHIFT + D Shift + Blue

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Level L	SHIFT + C Shift + Yellow		