Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	List	Menu Off	Exit
Reveal	Options	Menu Down	Down
Txt Stop	Stop	Back	Back
Subt. List	Subt	Volume+	Vol +
Sleep Timer	Sleep	Chan. Up	Ch +
Info	Info	Volume-	Vol -
Return TV	Shift + Back	Menu audio	Dual
Menu video	D. Menu	Chan. Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Display	Shift + Info	5	5
Menu Up	Up	6	6
Menu Left	Left	7	7

Originale	Sostituto
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	Guide
0/10	0
2. Fav P/C 2.	Pre Ch
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Off/Tim	Pause
Bright+ Mode	3D
Store Text	Shift + Smart
Blue	Blue
Disp	Shift + Media
Tone-	I <<
Mix Scan	Shift + Text
Tone+	>>I
Audio+	Shift + Up

Originale	Sostituto
Store	Smart
Color+ P. Std	Shift + Format
Search	TV/R
On/Off	Shift + Power
AV 2	Shift + AV
Browse	Media
Tune-	Shift + Left
Aft/Caf	Shift + Ok
Color- S. Std	Shift + Dual
Tune+	Shift + Right
Contrast+	Shift + Ch +
Contrast-	Shift + Ch -
3. *	Shift + Guide
4. # 16:9	Format
Surround	<<
Nicam/Mono	Play
Level L	>>

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Level R/Woofer	REC MODE Rec		

Originale	Sostituto
On/Off	Power
Mute	Mute
Update	List
Reveal	Options
Info	Info
Subt. List	Subt
Txt Stop	Stop
Sleep Timer	Sleep
Return TV	Shift + Back
Menu video	D. Menu
Text	Text
Txt Expand	Eject
TV/AV	AV
Menu	Menu
Menu Up	Up
Menu Left	Left
OK Enter	Ok

Originale	Sostituto
Menu Right	Right
Menu Off	Exit
Display	Shift + Info
Menu Down	Down
Back	Back
Volume+	Vol +
Chan. Up	Ch +
Volume-	Vol -
Chan. Down	Ch -
1	1
2	2
3	3
Menu audio	Dual
4	4
5	5
6	6
7	7

Originale	Sostituto
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	Guide
0/10	0
2. Fav P/C 2.	Pre Ch
Red	<<
Tone+	>>I
Bright + Mode	3D
Green	Play
Audio-	Shift + Down
Store Text	Shift + Smart
Yellow	>>
Audio+	Shift + Up
Mix Scan	Shift + Text
Bright- Sys	Shift + 3D
Blue	Rec
On/Tim	Pause

Originale	Sostituto
Game Coo	Shift + Options
Off/Tim	Shift + Pause
Store	Smart
Rotate Text	Shift + Mute
Tone-	I <<
AV 2	Shift + AV
Disp	Shift + Media
Tune-	Shift + Left
Aft/Caf	Shift + Ok
Tune+	Shift + Right
Input	Shift + Vol +
Contrast+	Shift + Ch +
Color+ P. Std	Shift + Format
Browse	Media
Output	Shift + Vol -
Contrast-	Shift + Ch -
On Pip	Shift + 1

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Swap	SHIFT + 2 Shift + 2		
Rotate Pip	SHIFT + 3 Shift + 3		
Still	SHIFT + 4 Shift + 4		
Clear	SHIFT + CLEAR EXIT Shift + Exit		
Dim Pip	SHIFT + 5 Shift + 5		
Help	SHIFT + 6 Shift + 6		
Search	SEARCH TV/R TV/R		
Camera	SHIFT + 7 Shift + 7		
Camera1	SHIFT + 8 Shift + 8		
3. *	SHIFT + -/-- GUIDE Shift + Guide		
View	SHIFT + 0 Shift + 0		
4. # 16: 9	PICTURE FORMAT Format		
Surround	SHIFT + << Shift + <<		
Nicam/Mono	SHIFT + PLAY MODE ▶ Shift + Play		
Color- S. Std	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual		
Level L	SHIFT + >> Shift + >>		
Level R/Woofer	SHIFT + REC MODE ● Shift + Rec		

Originale	Sostituto
On/Off	Power
Mute	Mute
Update	List
Reveal	Options
Txt Stop	Stop
Info	Info
Subt. List	Subt
Sleep Timer	Sleep
Return TV	Shift + Back
Menu video	D. Menu
Text	Text
Txt Expand	Eject
TV/AV	AV
Menu	Menu
Menu Up	Up
Menu Left	Left
OK Enter	Ok

Originale	Sostituto
Display	Shift + Info
Menu Right	Right
Menu Off	Exit
Menu Down	Down
Back	Back
Volume+	Vol +
Chan. Up	Ch +
Volume-	Vol -
Menu audio	Dual
Chan. Down	Ch -
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

Originale	Sostituto
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	GUIDE
0/10	0
2. Fav P/C 2.	PRE-CH
Red	<<
Bright + Mode	3D
Green	Play
Off/Tim	SHIFT + Pause
Yellow	>>
Mix Scan	SHIFT + Text
On/Tim	Pause
Store Text	SHIFT + Smart
Color + P. Std	SHIFT + Format
Blue	Rec
Rotate Text	SHIFT + Mute
AV 2	SHIFT + AV

Originale	Sostituto
Tune-	SHIFT + Left
Store	Smart
Audio-	SHIFT + Down
Disp	Media
Tune+	SHIFT + Right
Audio+	SHIFT + Up
Search	TV/R
Input	SHIFT + Vol +
Contrast+	SHIFT + Ch +
Output	SHIFT + Vol -
Contrast-	SHIFT + Ch -
On Pip	SHIFT + 1
Tone-	I <<
Tone+	>>I
Color- S. Std	SHIFT + Dual
Swap	SHIFT + 2
Still	SHIFT + 4

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Dim Pip	SHIFT + 5 Shift + 5		
Help	SHIFT + 6 Shift + 6		
Camera	SHIFT + 7 Shift + 7		
Camera1	SHIFT + 8 Shift + 8		
Clear	SHIFT + CLEAR EXIT Shift + Exit		
3. *	SHIFT + -/-- GUIDE Shift + Guide		
View	SHIFT + 0 Shift + 0		
4. # 16: 9	PICTURE FORMAT Format		
Nicam/Mono	SHIFT + PLAY MODE ▶ Shift + Play		
Level L	SHIFT + ≫ Shift + >>		

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	List	Menu Off	Exit
Reveal	Options	Menu Down	Down
Txt Stop	Stop	Back	Back
Subt. List	Subt	Volume+	Vol +
Sleep Timer	Sleep	Menu audio	Dual
Menu video	D. Menu	Chan. Up	Ch +
Info	Info	Volume-	Vol -
Text	Text	Chan. Down	Ch -
Txt Expand	Eject	1	1
Return TV	Shift + Back	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Shift + Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Originale	Sostituto
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	GUIDE
0/10	0
2. Fav P/C 2.	FAV PRE-CH
Red	<<
Green	PLAY MODE ▶
Yellow	>>
Blue	REC MODE
Rotate Text	SHIFT + MUTE
Tone-	K<
Bright + Mode	ECO 3D
Disp	SHIFT + APP MEDIA
Color + P. Std	SHIFT + PICTURE FORMAT
Store Text	SHIFT + HOME SMART
Bright - Sys	SHIFT + ECO 3D
Audio-	SHIFT + ▼

Originale	Sostituto
Mix Scan	SHIFT + REPEAT TEXT
Off/Tim	SHIFT + II
On/Tim	II
Audio+	SHIFT + ▲
Game Coo	SHIFT + ZOOM ⏏
AV 2	SHIFT + TIMER AV
Store	HOME SMART
Tune-	SHIFT + ◀
Tune+	SHIFT + ▶
Tone+	>>I
Search	SEARCH TV/R
Aft/Caf	SHIFT + OK
Browse	APP MEDIA
Color - S. Std	SHIFT + SOUND DUAL
Input	SHIFT + + VOL
Contrast +	SHIFT + + CH
Output	SHIFT + VOL −

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Contrast -	SHIFT + CH – Shift + Ch -		
On Pip	SHIFT + 1 Shift + 1		
Swap	SHIFT + 2 Shift + 2		
Rotate Pip	SHIFT + 3 Shift + 3		
Still	SHIFT + 4 Shift + 4		
Clear	SHIFT + CLEAR EXIT Shift + Exit		
Dim Pip	SHIFT + 5 Shift + 5		
Help	SHIFT + 6 Shift + 6		
Camera	SHIFT + 7 Shift + 7		
4. # 16: 9	PICTURE FORMAT Format		
Camera1	SHIFT + 8 Shift + 8		
3. *	SHIFT + -/-- GUIDE Shift + Guide		
View	SHIFT + 0 Shift + 0		
Surround	SHIFT + << Shift + <<		
Nicam/Mono	SHIFT + PLAY MODE ▶ Shift + Play		
Level L	SHIFT + >> Shift + >>		
Level R/Woofer	SHIFT + REC MODE ● Shift + Rec		