Originale		Sostituto	
A.SPACE/ A.CUE	A. Space/ A. Cue	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MUSIC SCAN	Music Scan	TITLE SOUND	Sound / Title
CONTINUE	Play Mode	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SHUFFLE	Play Mode Shuffl	FORMAT PICTURE	Picture / Format
PROGRAM	Play Mode	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
10	10	HDMI - SAT 0	0
>10	>10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Originale		Sostituto	
TIME	Time	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
FADER	Fader	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
AMS	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
AMS	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
LINE OUT LEVEL +	Line Out Level +	VOL +	Vol +
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
LINE OUT LEVEL -	Line Out Level -	VOL -	Vol -