Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Open/Close	Eject / Surround	Blue	Blue / Prime Video / Random
Speakers Tv	TV/Radio /	Top Menu	D.Menu / Top
Power	Power	Up	Up
1	1	Pop Up Menu	Smart / List
2	2	Left	Left
3	3	OK	OK
4	4	Right	Right
5	5	Return	Back / Return
6	6	Down	Down
7	7	Options	Setup / OPT /
8	8	Bluetooth	Shift + 9
9	9	Home/Menu	Menu / Home
0	0	Sen	AV / Input / RDS
Enter	Fav / Marker / PC	Function	Info / Angle
Red	Red / Netflix / Search	Football	Picture / Format
Green	Green / APP / Repeat	Sound Mode	Sound / Title
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Audio	Audio / Lang I/II

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
MUSIC EQ	Music EQ	GOTO TEXT	Text / Goto				
TUNING−	<</ Tuning-	TUNE−	<< / Tune-				
►	Play	SLOW ►	Play / Slow				
TUNING+	>>/ Tuning+	TUNE+	>> / Tune+				
PRESET−	I<</ Preset-	PRESET−	I<< / Preset-				
❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze				
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold				
PRESET+	>>I / Preset+	PRESET+	>>I / Preset+				
🔇	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
+	Vol +	+ VOL	Vol +				
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer				
−	Vol -	VOL −	Vol -				

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Speakers TV Audio Bravia Syn	AV / Input / RDS	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Power AV Bravia Sync	Shift + Power	Blue	Blue / Prime Video / Random
Power	Power	Top Menu	D. Menu / Top
1	1	Up	Up
2	2	Left	Left
3	3	OK	OK
4	4	Right	Right
5	5	Return	Back / Return
6	6	Down	Down
7	7	Options	Setup / OPT /
8	8	Home/Menu	Menu / Home
9	9	Sound Mode	Sound / Title
[=]	Text / Goto	Audio	Audio / Lang I/II
0	0	Subtitle	Subtitle / EQ
Enter	Fav / Marker / PC	Display	Display / Media
Red	Red / Netflix / Search	TUNING− <<< Tuning-	<< / Tune-
Green	Green / APP / Repeat	Play	Play / Slow

Originale		Sostituto	
TUNING+	>>/ Tuning+	TUNE+	>> / Tune+
PRESET−	I <</ Preset-	PRESET-	I << / Preset-
	Pause	STEP·FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
PRESET+	>>I / Preset +	PRESET+	>>I / Preset +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+	Vol +	+ VOL	Vol +
PROG +	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
−	Vol -	VOL −	Vol -
−	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-

Originale	Sostituto

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
SPEAKERS TV AUDIO — Speakers TV Audio Bravia Syn	PROGRAM TV/ RADIO — TV/ Radio /	Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random
AV I/⏻ — Power AV Bravia Sync	SHIFT + ⏻ — Shift + Power	TOP MENU — Top Menu	TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top
I/⏻ — Power	⏻ — Power	Up	Up
1 — 1	TV 1 — 1	Left	Left
2 — 2	DVD 2 — 2	OK	OK — OK
3 — 3	CD - STB 3 — 3	Right	Right
4 — 4	VIDEO 4 — 4	RETURN — Return	RETURN BACK — Back / Return
5 — 5	TAPE 5 — 5	Down	Down
6 — 6	TUNER 6 — 6	MENU HOME — Home/ Menu	HOME MENU — Menu / Home
7 — 7	AUX - HDD 7 — 7	SUBTITLE — Subtitle	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ
8 — 8	USB 8 — 8	DISPLAY — Display	MEDIA DISPLAY — Display / Media
9 — 9	BLUETOOTH 9 — 9	Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
[=] — [=]	GOTO TEXT — Text / Goto	Vol +	+ VOL — Vol +
0 — 0	HDMI - SAT 0 — 0	PROG + — Prog+	+ CH PAGE — CH+ / Page+
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search	SLEEP — Sleep	TIMER SLEEP — Sleep / Timer
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat	− — Vol -	VOL − — Vol -
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat	− — Prog-	CH PAGE − — CH- / Page-