# Mandis shop

Sony RM-PJM17

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| PIC | Picture / Format | D. Zoom+ | CH+ / Page+ |
| Power | Power | Enter | OK |
| Audio/Muting | Mute / Dimmer | D. Zoom- | CH- / Page- |
| Input | AV / Input / RDS | Reset/Escape | Back / Return |
| Lens | TV/Radio / | 1 Function | 1 |
| Vol + | Vol + | 2 Function | 2 |
| Tilt/Keystone | Sound / Title | 3 Function | 3 |
| APA | Sleep / Timer | | |
| Vol - | Vol - | | |
| = | D. Menu / Top | | |
| Menu/TAB | Menu / Home | | |
| Freeze | Pause / Step / Freeze | | |
| Air Shot | Info / Angle | | |
| Up | Up | | |
| Left | Left | | |
| Right | Right | | |
| Down | Down | | |

https://remotecontrols.it/Sony/1635-63-telecomando-sostituzione-Sony-RM-PJM17-147345.htm