Mandis shop

RMT-503

Originale		Sostituto	
INDEX	Index	ANGLE INFO	Info / Angle
DATA SCREEN	Data Screen	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
START/STOP	Start/Stop		Power
MARK	Index Mark	LIST SMART	Smart / List
ERASE	Index Erase	MEDIA DISPLAY	Display / Media
T	T	CH PAGE +	CH+ / Page+
TIME CODE WRITE	Time Code	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
COUNTER RESET	Counter Reset	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
ZERO MEM	Zero Mem	RETURN BACK	Back / Return
W	W	CH PAGE -	CH- / Page-
REW	<<	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
FF	>>	TUNE+	>> / Tune+
</<II			Left
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
II>/>			Right
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Originale		Sostituto	
SLOW	Slow I>	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
X2	X2	SIZE ZOOM	Zoom / Size

https://remote-controls.ch/it/Sony/1067432-31053-telecomando-di-sostituzione-per-Sony-RMT-503.html