| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Standby | Power |
| Auto | Smart / List |
| Mute | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| -/-- | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 |
| Back | Back / Return |
| Vol + | Vol + |
| Aspect | Shift + Picture / Format |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Nicam/A2 | Audio / Lang I/II |
| CH+ | CH+ / Page+ |
| Vol - | Vol - |
| Display | Display / Media |
| CH- | CH- / Page- |
| Up | Up |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| Menu | Menu / Home |
| Down | Down |
| Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Source | AV / Input / RDS |
| P. Mode | Picture / Format |
| S. Mode | Sound / Title |
| Sleep | Sleep / Timer |
| Fav | Fav / Marker / PC |

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| FAV- Fav- | SHIFT + ▼ Shift + Down | ■ Stop | HOLD ■ Stop / Hold |
| FAV+ Fav+ | SHIFT + ▲ Shift + Up | ⏮ I << | PRESET- ⏮ I << / Preset- |
| EPG EPG | -/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/-- | ⏭ >>I | PRESET+ ⏭ >>I / Preset+ |
| TEXT Text | GOTO TEXT Text / Goto | TV/RADIO Tv/Radio | PROGRAM TV/RADIO TV/Radio / |
| HOLD Hold | SHIFT + HOLD ■ Shift + Stop / | TV/RADIO Red | NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search |
| LANG Lang | SHIFT + LANG I/II AUDIO Shift + Audio / Lang I/II | Green | APP REPEAT Green / APP / Repeat |
| SUBTITLE Subtitle | EQ SUBTITLE Subtitle / EQ | Yellow | YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat |
| INDEX Index | SHIFT + SLOW ▶ Shift + Play / | Blue | Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random |
| SIZE Size | SIZE ZOOM Zoom / Size | | |
| REVEAL Reveal | SHIFT + STEP-FREEZE ⏸ Shift + Pause / Step / | | |
| SUBPAGE Subpage | SHIFT + REC MODE ● Shift + Rec / Rec Mode | | |
| MEDIA Media | SHIFT + MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media | | |
| ⏯ Play | SLOW ▶ Play / Slow | | |
| ⏯ Pause | STEP-FREEZE ⏸ Pause / Step / Freeze | | |
| ◀◀ << | TUNE- ◀◀ << / Tune- | | |
| ▶▶ >> | TUNE+ ▶▶ >> / Tune+ | | |
| TDT Rec | REC MODE ● Rec / Rec Mode | | |