Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK/SELECT	OK/Select	OK	Ok
M	M	TOP MENU MENU	Menu
1/ABC	1	1	1
2/DEF	2	2	2
3/GHI	3	3	3
4/JKL	4	4	4
5/MNO	5	5	5
6/PQR	6	6	6
7/STU	7	7	7
8/VWX	8	8	8
9/YZ	9	9	9

Originale		Sostituto	
0	0	0	0
-/--/EXIT	-/--	-/-- GUIDE	Guide
-/--/EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
P<P/SWAP	P<P/Swap	FAV PRE-CH	Pre Ch
V+	Vol +	+ VOL	Vol +
V-	Vol -	VOL -	Vol -
P+	P+	+ CH	Ch +
P-	P-	CH -	Ch -
PP	PP	ZOOM	Eject
I-II	I-II	SOUND DUAL	Dual
TV/DTV	Tv/DTV	SEARCH TV/R	TV/R
[≡]	[≡]	REPEAT TEXT	Text
[≡O]	[≡O]	SETTINGS OPT	Options
AV/SOURCE	AV/Source	TIMER AV	AV
[≡+]/[X]	[≡+]/[X]	PICTURE FORMAT	Format
[≡X]/[■■]	[≡X]/[■■]	ECO 3D	3D
[.≡]/[■]	[.≡]/[■]	AD SUBT	Subt

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
	[≡♦]		Medi a				
	[≡?]		Back				
	[≡i]		I nf o				
	Red/ [+] / Wi de/ ↑		Red				
	Gr een/ ↓		Gr een				
	Yel l ow		Yel l ow				
	Bl ue/ Gui de		Bl ue				
	[i]		D. Menu				