Originale	Sostituto
Power	Power
Source	AV / Input / RDS
Rec	Rec / Rec Mode
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Lang	Audio / Lang I/II
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Dialog	Sound / Title
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
1	1
2	2
3	3

Originale	Sostituto
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
TV	TV/Radio /
TV	Shift + 1
9	9
0	0
Recall	Fav / Marker / PC
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Menu	Menu / Home
BACK	Back / Return

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Exit	Exit / Cancel / Clear		
Q. Menu	D. Menu / Top		
Browser	Shift + Smart / List		
Music/Photo	Display / Media		
*/o	Shift + Fav / Marker / PC		
*/Search	Shift + Red / Netflix /		
Tv List	Smart / List		
Vol +	Vol +		
PR+	CH+ / Page+		
i	Info / Angle		
Mute	Mute / Dimmer		
[≡]	Text / Goto		
Size	Zoom / Size		
Vol -	Vol -		
PR-	CH- / Page-		