Originale	Sostituto
Power	Power
Sleep	Sleep / Timer
Program	TV/Radio /
Cancel	Exit / Cancel / Clear
1	1
2	2
3	3
Disc	Info / Angle
4	4
5	5
6	6
-/--/+10	Guide / EPG / -/--
7	7
8	8
9	9
0	0
3D AI EQ/M.EQ Band	Audio / Lang I/II

Originale	Sostituto
Up	Up
Left	Left
EQ	OK
EQ	Subtitle / EQ
Right	Right
CH Select	Smart / List
Down	Down
AV Effect	AV / Input / RDS
Test	Text / Goto
Prologic	Menu / Home
Super Surround	Eject / Surround
Digital/S Woofer	Sound / Title
VCR/AUX/6CH	Shift + 4
VCR/AUX/6CH	Shift + 7
Tape/Deck 1/2	Shift + 5
CD	Shift + 3
Tuner/Band	Shift + 6

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
◄/II Pause	STEP-FREEZE II Pause / Step / Freeze		
■ Stop	HOLD ■ Stop / Hold		
► Play	SLOW ► Play / Slow		
MUTING	DIMMER MUTE Mute / Dimmer		
⏮/◄◄ <<	TUNE- ◄◄ << / Tune-		
⏮/◄◄ I <<	PRESET- ⏮ I << / Preset-		
►►/⏭ >>	TUNE+ ►► >> / Tune+		
►►/⏭ >>I	PRESET+ ⏭ >>I / Preset+		
VOLUME -	VOL − Vol -		
VOLUME +	+ VOL Vol +		