Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power MD	Power	Left	Left
Power TV	Shift + Power	Enter	OK
TV	Red / Netflix / Search	Right	Right
VCR	Shift + Green / APP /	Display	Display / Media
Tuner/Band	Green / APP / Repeat	Down	Down
Play MD	Play / Slow	Menu	Menu / Home
Tape	Shift + Red / Netflix /	Stereo	Audio / Lang I/II
MD	Shift + Yellow / YouTube /	Surround	Eject / Surround
CD	Yellow / YouTube / Repeat	SFC	Subtitle / EQ
<</I << MD	<< / Tune-	Test	Text / Goto
<</I << MD	I << / Preset-	Delay	Back / Return
Stop MD	Stop / Hold	Level	Smart / List
>>/ >>I MD	>>I / Preset+	-	CH- / Page-
>>/ >>I MD	>> / Tune+	+	CH+ / Page+
Top Menu/Disc/Deck	D. Menu / Top	1 MD	1
Up	Up	1 Tv	Shift + 1
DVD	Blue / Prime Video / Random	2 MD	2

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
2 Tv	SHIFT + DVD 2 Shift + 2	0 MD	HDMI - SAT 0 0
3 MD	CD - STB 3 3	0 Tv	SHIFT + HDMI - SAT 0 Shift + 0
3 Tv	SHIFT + CD - STB 3 Shift + 3	Tv Vol Down	SHIFT + VOL − Shift + Vol -
4 MD	VIDEO 4 4	Tv Vol Up	SHIFT + + VOL Shift + Vol +
4 Tv	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4	Tv/ AV	RDS AV INPUT AV / Input / RDS
5 MD	TAPE 5 5	Muting	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
5 Tv	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5	Vol -	VOL − Vol -
6 MD	TUNER 6 6	Vol +	+ VOL Vol +
6 Tv	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6		
>10/ - / - - MD	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / - / - -		
>10/ - / - - Tv	SHIFT + -/-- GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / - / - -		
7 MD	AUX - HDD 7 7		
7 Tv	SHIFT + AUX - HDD 7 Shift + 7		
8 MD	USB 8 8		
8 Tv	SHIFT + USB 8 Shift + 8		
9 MD	BLUETOOTH 9 9		
9 Tv	SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9		

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power DVD	Power	>>/ >>I DVD	>> / Tune+
TV	Red / Netflix / Search	Top Menu/ Disc/ Deck	D. Menu / Top
TV	Shift + 1	Up	Up
VCR	Shift + 4	DVD	Blue / Prime Video / Random
VCR	Shift + Green / APP /	DVD	Shift + 2
Tuner / Band	Green / APP / Repeat	Left	Left
Tuner / Band	Shift + 6	Enter	OK
Play DVD	Play / Slow	Right	Right
Tape	Shift + Red / Netflix /	Display	Display / Media
Tape	Shift + 5	Down	Down
MD	Shift + Yellow / YouTube /	Menu	Menu / Home
CD	Shift + 3	Stereo	Audio / Lang I/II
CD	Yellow / YouTube / Repeat	Surround	Eject / Surround
I <</ << DVD	<< / Tune-	SFC	Subtitle / EQ
I <</ << DVD	I << / Preset-	Test	Text / Goto
Stop DVD	Stop / Hold	Delay	Back / Return
>>/ >>I DVD	>>I / Preset+	Level	Smart / List

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
-	CH- / Page-		
+	CH+ / Page+		
1 DVD	1		
2 DVD	2		
3 DVD	3		
4 DVD	4		
5 DVD	5		
6 DVD	6		
>10/-/-- DVD	Guide / EPG / -/--		
7 DVD	7		
8 DVD	8		
9 DVD	9		
0 DVD	0		
Muting	Mute / Dimmer		
Vol -	Vol -		
Vol +	Vol +		

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power CD	Power	I <</ << CD	I << / Preset-
Power Tape	Shift + Power	I <</ << Tape	Shift + I << / Preset-
TV	Red / Netflix / Search	Stop CD	Stop / Hold
TV	Shift + 1	Stop Tape	Shift + Stop /
VCR	Shift + Green / APP /	>>/ >>I CD	>>I / Preset+
VCR	Shift + 4	>>/ >>I Tape	Shift + >> /
Tuner / Band	Green / APP / Repeat	>>/ >>I CD	>> / Tune+
Tuner / Band	Shift + 6	>>/ >>I Tape	Shift + >>I / Preset+
Play CD	Play / Slow	Top Menu/ Disc/ Deck	D. Menu / Top
Play Tape	Shift + Play /	Top Menu/ Disc/ Deck	Shift + D. Menu / Top Menu
Tape	Shift + Red / Netflix /	Up	Up
Tape	Shift + 5	DVD	Blue / Prime Video / Random
MD	Shift + Yellow / YouTube /	DVD	Shift + 2
CD	Yellow / YouTube / Repeat	Left	Left
CD	Shift + 3	Enter	OK
I <</ << CD	<< / Tune-	Right	Right
I <</ << Tape	Shift + << / Tune-	Display	Display / Media

Originale		Sostituto	
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
STEREO	Stereo	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SURROUND	Surround	SURROUND	Eject / Surround
SFC	SFC	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TEST	Test	GOTO TEXT	Text / Goto
DELAY	Delay	RETURN BACK	Back / Return
LEVEL	Level	LIST SMART	Smart / List
–	-	CH PAGE –	CH- / Page-
+	+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
1	1 CD-Tape	TV 1	1
2	2 CD-Tape	DVD 2	2
3	3 CD-Tape	CD - STB 3	3
DIRECT TUNING/ DISC ENTER	Direct Tuning/Disc Ente	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
4	4 CD-Tape	VIDEO 4	4
5	5 CD-Tape	TAPE 5	5
6	6 CD-Tape	TUNER 6	6

Originale		Sostituto	
≥10/-/--	>10/-/-- CD-Tape	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
7	7 CD-Tape	AUX - HDD 7	7
8	8 CD-Tape	USB 8	8
9	9 CD-Tape	BLUETOOTH 9	9
0	0 CD-Tape	HDMI - SAT 0	0
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
– VC	Vol -	VOL –	Vol -
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power VCR	SHIFT + Shift + Power	Right	Right
Power Tuner/Band	Power	Display	Display / Media
TV	Red / Netflix / Search	Down	Down
VCR	SHIFT + Shift + Green / APP /	Menu	Menu / Home
Tuner/Band	Green / APP / Repeat	Stereo	Audio / Lang I/II
Play	Play / Slow	Surround	Eject / Surround
Tape	SHIFT + Shift + Red / Netflix /	SFC	Subtitle / EQ
MD	SHIFT + Shift + Yellow / YouTube /	Test	Text / Goto
CD	Yellow / YouTube / Repeat	Delay	Back / Return
I <</ <<	<< / Tune-	Level	Smart / List
Stop	Stop / Hold	-	CH- / Page-
>>/ >>I	>> / Tune+	+	CH+ / Page+
Top Menu/Disc/Deck	D. Menu / Top	1 VCR	SHIFT + Shift + 1
Up	Up	1 Tuner/Band	1
DVD	Blue / Prime Video / Random	2 VCR	SHIFT + Shift + 2
Left	Left	2 Tuner/Band	2
Enter	OK	3 VCR	SHIFT + Shift + 3

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
3 Tuner / Band	3	0 Tuner / Band	0
Direct Tuning/ Disc Ente	Setup / OPT /	Muting	Mute / Dimmer
4 VCR	SHIFT + 4 Shift + 4	Vol -	Vol -
4 Tuner / Band	4	Vol +	Vol +
5 VCR	SHIFT + 5 Shift + 5		
5 Tuner / Band	5		
6 VCR	SHIFT + 6 Shift + 6		
6 Tuner / Band	6		
>10/ - / - - VCR	SHIFT + GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / - / - -		
>10/ - / - -	GUIDE EPG Guide / EPG / - / - -		
7 VCR	SHIFT + 7 Shift + 7		
7 Tuner / Band	7		
8 VCR	SHIFT + 8 Shift + 8		
8 Tuner / Band	8		
9 VCR	SHIFT + 9 Shift + 9		
9 Tuner / Band	9		
0 VCR	SHIFT + 0 Shift + 0		