| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Power MD | Power |
| TV | TV/R |
| CD | Yellow |
| DVD | Blue |
| Tuner/Band | Green |
| Tape | Red |
| VCR | Smart |
| MD | Media |
| Vol + | Vol + |
| Vol - | Vol - |
| Muting | Mute |
| Stop MD | Stop |
| Play MD | Play |
| <<\|<< MD | << |
| >>\|>>\| MD | >> |
| Up | Up |
| Down | Down |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Right | Right |
| Left | Left |
| Enter | Ok |
| Menu | D. Menu |
| Display | Info |
| Top Menu/Disc/Deck | Menu |
| 1 MD | 1 |
| 2 MD | 2 |
| 3 MD | 3 |
| 4 MD | 4 |
| 5 MD | 5 |
| 6 MD | 6 |
| 7 MD | 7 |
| 8 MD | 8 |
| 9 MD | 9 |
| 0 MD | 0 |
| >10/-/-- MD | Guide |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| TV/AV | Tv/AV | TIMER AV | AV |
| STEREO | Stereo | SOUND DUAL | Dual |
| SURROUND | Surround | SETTINGS OPT | Options |
| SFC | SFC | AD SUBT | Subt |
| TEST | Test | RETURN BACK | Back |
| DELAY | Delay | PICTURE FORMAT | Format |
| LEVEL | Level | ECO 3D | 3D |
| + | + | + CH | Ch + |
| - | - | CH − | Ch - |
| ⏻ | Power TV | SHIFT + ⏻ | Shift + Power |
| VOL ^ | Tv Vol Up | SHIFT + + VOL | Shift + Vol + |
| TV VOL | Tv Vol Down | SHIFT + VOL − | Shift + Vol - |
| 1 | 1 Tv | SHIFT + 1 | Shift + 1 |
| 2 | 2 Tv | SHIFT + 2 | Shift + 2 |
| 3 | 3 Tv | SHIFT + 3 | Shift + 3 |
| 4 | 4 Tv | SHIFT + 4 | Shift + 4 |
| 5 | 5 Tv | SHIFT + 5 | Shift + 5 |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 Tv | SHIFT + 6 | Shift + 6 |
| 7 | 7 Tv | SHIFT + 7 | Shift + 7 |
| 8 | 8 Tv | SHIFT + 8 | Shift + 8 |
| 9 | 9 Tv | SHIFT + 9 | Shift + 9 |
| 0 | 0 Tv | SHIFT + 0 | Shift + 0 |
| ≥10/-/-- | >10/-/-- Tv | SHIFT + -/-- GUIDE | Shift + Guide |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Power DVD | Power |
| TV | TV/R |
| VCR | Smart |
| Tuner / Band | Green |
| Tape | Red |
| MD | Media |
| CD | Yellow |
| DVD | Blue |
| Play DVD | Play |
| I <<< / << DVD | << |
| Stop DVD | Stop |
| >>> / >>I DVD | >> |
| Top Menu/ Disc/ Deck | Menu |
| Display | Info |
| Menu | D. Menu |
| Up | Up |
| Down | Down |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Right | Right |
| Left | Left |
| Enter | Ok |
| Stereo | Dual |
| Surround | Options |
| SFC | Subt |
| Test | Back |
| Delay | Format |
| Level | 3D |
| + | Ch + |
| - | Ch - |
| 1 DVD | 1 |
| 2 DVD | 2 |
| 3 DVD | 3 |
| 4 DVD | 4 |
| 5 DVD | 5 |
| 6 DVD | 6 |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| 7 | 7 DVD | 7 | 7 |
| 8 | 8 DVD | 8 | 8 |
| 9 | 9 DVD | 9 | 9 |
| 0 | 0 DVD | 0 | 0 |
| ≥10/-/-- | >10/ - / - - DVD | GUIDE | Gui de |
| VOL + | Vol + | + VOL | Vol + |
| − VOL | Vol - | VOL − | Vol - |
| MUTING | Mut i ng | MUTE | Mut e |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Power CD | Power |
| TV | TV/R |
| VCR | Smart |
| CD | Yellow |
| DVD | Blue |
| Tape | Red |
| MD | Media |
| Tuner/Band | Green |
| Stop CD | Stop |
| I<<< / << CD | << |
| >>/ >>I CD | >> |
| Play CD | Play |
| Menu | D. Menu |
| Display | Info |
| Top Menu/Disc/Deck | Menu |
| Up | Up |
| Down | Down |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Right | Right |
| Left | Left |
| Enter | Ok |
| Stereo | Dual |
| Surround | Options |
| SFC | Subt |
| Test | Back |
| Delay | Format |
| Level | 3D |
| + | Ch + |
| - | Ch - |
| Vol + | Vol + |
| Vol - | Vol - |
| Muting | Mute |
| Power Tape | Shift + Power |
| Stop Tape | Shift + Stop |
| Play Tape | Shift + Play |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| I <<| << Tape | SHIFT + << Shift + << |
| >>| >>I Tape | SHIFT + >> Shift + >> |
| Top Menu/ Disc/ Deck | SHIFT + TOP MENU MENU Shift + Menu |
| 1 CD- Tape | 1 1 |
| 2 CD- Tape | 2 2 |
| 3 CD- Tape | 3 3 |
| 4 CD- Tape | 4 4 |
| 5 CD- Tape | 5 5 |
| 6 CD- Tape | 6 6 |
| 7 CD- Tape | 7 7 |
| 8 CD- Tape | 8 8 |
| 9 CD- Tape | 9 9 |
| 0 CD- Tape | 0 0 |
| >10/ - / - - CD- Tape | -/-- GUIDE Guide |
| Direct Tuning/ Disc Ente | REPEAT TEXT Text |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Power VCR | Power |
| VCR | Smart |
| Tape | Red |
| TV | TV/R |
| CD | Yellow |
| DVD | Blue |
| Tuner/Band | Green |
| MD | Media |
| Stop | Stop |
| I <<</<< | << |
| >>/>>I | >> |
| Play | Play |
| 1 VCR | 1 |
| 2 VCR | 2 |
| 3 VCR | 3 |
| 4 VCR | 4 |
| 5 VCR | 5 |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| 6 VCR | 6 |
| 7 VCR | 7 |
| 8 VCR | 8 |
| 9 VCR | 9 |
| 0 VCR | 0 |
| >10/-/-- VCR | Guide |
| Direct Tuning/Disc Ente | Text |
| Vol + | Vol + |
| Vol - | Vol - |
| Muting | Mute |
| Up | Up |
| Down | Down |
| Right | Right |
| Left | Left |
| Enter | Ok |
| Top Menu/Disc/Deck | Menu |
| Display | Info |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| MENU | Menu | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| STEREO | Stereo | SOUND DUAL | Dual |
| SURROUND | Surround | SETTINGS OPT | Options |
| SFC | SFC | AD SUBT | Subt |
| TEST | Test | RETURN BACK | Back |
| DELAY | Delay | PICTURE FORMAT | Format |
| LEVEL | Level | ECO 3D | 3D |
| + | + | + CH | Ch + |
| - | - | CH − | Ch - |
| ⏻ | Power Tuner/Band | SHIFT + ⏻ | Shift + Power |
| 1 | 1 Tuner/Band | SHIFT + 1 | Shift + 1 |
| 2 | 2 Tuner/Band | SHIFT + 2 | Shift + 2 |
| 3 | 3 Tuner/Band | SHIFT + 3 | Shift + 3 |
| 4 | 4 Tuner/Band | SHIFT + 4 | Shift + 4 |
| 5 | 5 Tuner/Band | SHIFT + 5 | Shift + 5 |
| 6 | 6 Tuner/Band | SHIFT + 6 | Shift + 6 |
| 7 | 7 Tuner/Band | SHIFT + 7 | Shift + 7 |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| 8 | 8 Tuner/Band | SHIFT + 8 | Shift + 8 |
| 9 | 9 Tuner/Band | SHIFT + 9 | Shift + 9 |
| 0 | 0 Tuner/Band | SHIFT + 0 | Shift + 0 |
| ≥10/-/-- | >10/-/-- | SHIFT + -/-- GUIDE | Shift + Guide |