Originale		Sostituto	
	Power		Power
PROG.	Green / Prog.	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat
PROG.	Green / Prog.	PROGRAM / TV/RADIO	TV/Radio /
STATUS	Yellow / Statu	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
STATUS	Yellow / Statu	ANGLE / INFO	Info / Angle
GUIDE	Blue / Guide	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
GUIDE	Blue / Guide	-/-- / GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
DEC.	Red / Dec.	NETFLIX / SEARCH	Red / Netflix / Search
	Up		Up
TEXT	Purple / Text	MEDIA / DISPLAY	Display / Media
TEXT	Purple / Text	GOTO / TEXT	Text / Goto
EXIT	Exit	CLEAR / EXIT / CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Left / I<<		Left
	Left / I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	OK	OK	OK
	Right / >>I		Right
	Right / >>I	PRESET+	>>I / Preset+

Originale		Sostituto	
MENU	Menu	HOME / MENU	Menu / Home
	Vol +	VOL +	Vol +
	Down		Down
PR	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol -	VOL –	Vol -
	Mute	DIMMER / MUTE	Mute / Dimmer
PR	PR-	CH PAGE –	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
INDEX MARK	Index / Mark	PC / FAV MARKER	Fav / Marker / PC
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
0000	0000	SHIFT + CLEAR / EXIT / CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Originale		Sostituto	
9	9	BLUETOOTH 9	9
SP/LP	SP / LP	LIST SMART	Smart / List
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0/–	0 / --	HDMI - SAT 0	0
REW.	<< REW	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
F.FWD	>> F. FWD	TUNE+	>> / Tune+
REC.	Rec.	REC MODE	Rec / Rec Mode
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Originale	Sostituto

Originale		Sostituto	
	Power		Power
PROG.	Green / Prog.	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat
PROG.	Green / Prog.	PROGRAM / TV/ RADIO	TV/ Radio /
STATUS	Yellow / Statu	ANGLE / INFO	Info / Angle
STATUS	Yellow / Statu	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
GUIDE	Blue / Guide	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
GUIDE	Blue / Guide	-/-- / GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
DEC.	Red / Dec.	NETFLIX / SEARCH	Red / Netflix / Search
	Up		Up
TEXT	Purple / Text	MEDIA / DISPLAY	Display / Media
TEXT	Purple / Text	GOTO / TEXT	Text / Goto
EXIT	Exit	CLEAR / EXIT / CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Left / I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Left / I<<		Left
	OK	OK	OK
	Right / >>I		Right
	Right / >>I	PRESET+	>>I / Preset+

Originale		Sostituto	
MENU	Menu	HOME / MENU	Menu / Home
	Vol +	+ / VOL	Vol +
	Down		Down
PR	PR+	+ / CH / PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL / –	Vol -
	Mute	DIMMER / MUTE	Mute / Dimmer
PR	PR-	CH / PAGE / –	CH- / Page-
1	1	TV / 1	1
2	2	DVD / 2	2
3	3	CD - STB / 3	3
INDEX MARK	Index / Mark	PC / FAV / MARKER	Fav / Marker / PC
4	4	VIDEO / 4	4
5	5	TAPE / 5	5
6	6	TUNER / 6	6
0000	0000	SHIFT + CLEAR / EXIT / CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
7	7	AUX - HDD / 7	7
8	8	USB / 8	8

Originale		Sostituto	
9	9	BLUETOOTH 9	9
SP/LP	SP / LP	LIST SMART	Smart / List
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0/--	0 / --	HDMI - SAT 0	0
REW.	<< REW	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
F.FWD	>> F. FWD	TUNE+	>> / Tune+
REC.	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Originale	Sostituto