Originale	Sostituto
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
PP	Back / Return
I-II	Audio / Lang I/II
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
--	Guide / EPG / -/--
P<P	Fav / Marker / PC
Menu	Menu / Home

Originale	Sostituto
Info	Info / Angle
Left	Left
Up	Up
P+	CH+ / Page+
Right	Right
Down	Down
P-	CH- / Page-
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
Red/Sound	Red / Netflix / Search
Red/Sound	Sound / Title
Green/Picture	Green / APP / Repeat
Green/Picture	Picture / Format
Yellow/Feature	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/Install	Blue / Prime Video / Random
TV	TV/Radio /
AV	AV / Input / RDS

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
[≡]	GOTO TEXT Text / Goto		
[/ ≡]	SHIFT + GOTO TEXT Shift + Text /		
[≡o]	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
[≡+]	HOLD Stop / Hold		
[≡x]	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
[≡♦]	SIZE ZOOM Zoom / Size		
[≡?]	LIST SMART Smart / List		
[≡i]	MEDIA DISPLAY Display / Media		