Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Source / Eject	SHIFT + RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS	EXIT Exit	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear
Power	Power	Menu Menu	HOME MENU Menu / Home
LIST List	LIST SMART Smart / List	Up	Up
TV TV	SHIFT + TV 1 Shift + 1	Left	Left
BD/ DVD/ VOD BD/ DVD/ VOD	SHIFT + DVD 2 Shift + 2	OK OK	OK OK
1 1	TV 1 1	Right	Right
2 2	DVD 2 2	Down	Down
3 3	CD - STB 3 3	GUIDE Guide	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
4 4	VIDEO 4 4	RETURN Return	RETURN BACK Back / Return
5 5	TAPE 5 5	INFO Info	ANGLE INFO Info / Angle
6 6	TUNER 6 6	Vol +	VOL + Vol +
7 7	AUX - HDD 7 7	ECO ECO	PROGRAM TV/ RADIO TV/ Radio /
8 8	USB 8 8	PR +	CH PAGE + CH+ / Page+
9 9	BLUETOOTH 9 9	Vol -	VOL - Vol -
AV AV	RDS AV INPUT AV / Input / RDS	Mute Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
0/-- 0 / --	HDMI - SAT 0 0	PR -	CH PAGE - CH- / Page-
FAV FAV	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC	A-B Red / A-B	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
A-B Red / A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube /	Stop	HOLD Stop / Hold
Subtitles Green / Subtitle	APP REPEAT Green / APP / Repeat	Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze
Subtitles Green / Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
Yellow / Size	SIZE ZOOM Zoom / Size		
Yellow / Size	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Lang Blue / Lang	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
Lang Blue / Lang	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
TEXT/ Purple /	GOTO TEXT Text / Goto		
STOP Text Stop	SHIFT + HOLD Shift + Stop /		
??? Text ???	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
ZOOM Text Zoom	SHIFT + SIZE ZOOM Shift + Zoom /		
Picture Picture	FORMAT PICTURE Picture / Format		
<<	TUNE- << / Tune-		
Play	SLOW Play / Slow		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
Sound Sound	TITLE SOUND Sound / Title		
Repeat	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP / Repeat		

Originale	Sostituto
Source / Eject	SHIFT + RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS
Source / Eject	SURROUND Eject / Surround
Power	Power
List	LIST SMART Smart / List
TV	SHIFT + TV 1 Shift + 1
BD/ DVD/ VOD	SHIFT + DVD 2 Shift + 2
1	TV 1 1
2	DVD 2 2
3	CD - STB 3 3
4	VIDEO 4 4
5	TAPE 5 5
6	TUNER 6 6
7	AUX - HDD 7 7
8	USB 8 8
9	BLUETOOTH 9 9
AV	RDS AV INPUT AV / Input / RDS
0/--	HDMI - SAT 0 0

Originale	Sostituto
FAV	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC
Exit	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear
Menu	HOME MENU Menu / Home
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Guide	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
Return	RETURN BACK Back / Return
Info	ANGLE INFO Info / Angle
Vol +	+ VOL Vol +
ECO	PROGRAM TV/ RADIO TV/ Radio /
PR +	+ CH PAGE CH+ / Page+
Vol -	VOL - Vol -
Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
PR -	CH PAGE - CH- / Page-

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
A-B Red / A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube /	Repeat	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /
A-B Red / A-B	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search	Stop	HOLD Stop / Hold
Subtitles Green / Subtitle	APP REPEAT Green / APP / Repeat	Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze
Subtitles Green / Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
Yellow / Size	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Yellow / Size	SIZE ZOOM Zoom / Size		
Lang Blue / Lang	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
Lang Blue / Lang	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
TEXT/ Purple /	GOTO TEXT Text / Goto		
STOP Text Stop	SHIFT + HOLD Shift + Stop /		
??? Text ???	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
ZOOM Text Zoom	SHIFT + SIZE ZOOM Shift + Zoom /		
Picture Picture	FORMAT PICTURE Picture / Format		
<<	TUNE- << / Tune-		
Play	SLOW Play / Slow		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
Sound Sound	TITLE SOUND Sound / Title		