Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Down	Down
Green/Prog	Green / APP / Repeat	PR+	CH+ / Page+
Yellow/Status	Yellow / YouTube / Repeat	Vol -	Vol -
Blue/Guide	Blue / Prime Video / Random	Mute	Mute / Dimmer
Blue/Guide	Guide / EPG / -/--	PR-	CH- / Page-
Red/Dec	Red / Netflix / Search	1	1
Up	Up	2	2
Violet/Text	Fav / Marker / PC	3	3
Violet/Text	Text / Goto	Index/Mark	Info / Angle
Exit	Exit / Cancel / Clear	4	4
I<<</Left	Left	5	5
I<<</Left	I<< / Preset-	6	6
OK	OK	0000	0
Right/>>I	Right	0000	0000
Right/>>I	>>I / Preset+	7	7
Menu	Menu / Home	8	8
Vol +	Vol +	9	9

Originale		Sostituto	
SP/LP	SP/ LP	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
REW.	<<	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
F.FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+
REC.	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Originale	Sostituto

Originale	Sostituto
Power	Power
Green/Prog	Green / APP / Repeat
Yellow/Status	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/Guide	Guide / EPG / -/--
Blue/Guide	Blue / Prime Video / Random
Red/Dec	Red / Netflix / Search
Up	Up
Violet/Text	Fav / Marker / PC
Violet/Text	Text / Goto
Exit	Exit / Cancel / Clear
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Menu	Menu / Home
Vol +	Vol +
Down	Down
PR+	CH+ / Page+

Originale	Sostituto
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
PR-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
0000	0
7	7
8	8
9	9
AV	AV / Input / RDS