| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| DTV/ATV | DTV/ ATV | SHIFT + RDS AV INPUT | Shift + AV / Input / RDS |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| | Recall | RETURN BACK | Back / Return |
| P.MODE | P. Mode | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| S.MODE | S. Mode | TITLE SOUND | Sound / Title |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| + VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| MTS | MTS | SHIFT + LIST SMART | Shift + Smart / List |
| + CH | CH+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| VOL - | Vol - | VOL - | Vol - |
| RECLIST D.setup | Rec List/D. Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| RECLIST D.setup | Rec List/D. Setup | LIST SMART | Smart / List |
| CH - | CH- | CH PAGE - | CH- / Page- |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| Open/Close | Eject / Surround | D. Menu/Reveal | D. Menu / Top |
| Play | Play / Slow | Size/D. Title | Shift + Sound / Title |
| Pause/Timeshift | Pause / Step / Freeze | Size/D. Title | Shift + Zoom / |
| Stop/Freeze | Stop / Hold | Goto/Hold | Shift + Stop / |
| << | << / Tune- | Goto/Hold | Shift + Text / |
| Guide | Guide / EPG / -/-- | Text/D. Display | Shift + Display / Media |
| >> | >> / Tune+ | Text/D. Display | Text / Goto |
| Aspect | Shift + Picture / Format | Red/Prog | Shift + TV/Radio / Program |
| I << | I << / Preset- | Red/Prog | Red / Netflix / Search |
| Tv/Radio | TV/Radio / | Green/Step | Shift + Pause / Step / |
| >>I | >>I / Preset+ | Green/Step | Green / APP / Repeat |
| FAV List | Fav / Marker / PC | Yellow/Repeat | Yellow / YouTube / Repeat |
| Zoom/Index | Zoom / Size | Yellow/Repeat | Shift + Green / APP / |
| Angle/Cancel | Shift + Exit / Cancel / Clear | Cyan/A-B | Blue / Prime Video / Random |
| Angle/Cancel | Info / Angle | Cyan/A-B | Shift + Yellow / YouTube / |
| Audio/Subpage | Audio / Lang I/II | | |
| Subtitle | Subtitle / EQ | | |